



**UNIQUE**  
- WOOD PRODUCTS -

# GUÍA DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE SPC / WPC

# GUÍA DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO

## MANTENIMIENTO DIARIO

**Nota:** Los pisos de vinilo son impermeables y la exposición a la humedad de las actividades diarias normales no afectará su integridad estructural y estabilidad. Sin embargo, la exposición prolongada al agua y a otros líquidos puede favorecer el crecimiento insalubre de bacterias y moho, por lo que debe evitarse.

- Barre, trapee el polvo o aspire el piso con regularidad para eliminar cualquier partícula que pueda causar un sosténo rayar el piso. **PRECAUCIÓN:** Las aspiradoras con un cabezal de cepillo giratorio batidor o potente pueden dañar un piso y nunca deben usarse.
- Use un trapeador húmedo para eliminar las manchas y la suciedad.
- Para manchas o manchas difíciles de limpiar, use una solución de detergente suave o limpiador comercializado y vendido para pisos de baldosas de vinilo de lujo. Enjuague bien y absorba completamente el agua residual.

**PRECAUCIÓN: El piso estará resbaladizo cuando esté mojado.**

- No use acetona, i.e., quitaesmalte u otro olvent fuerte. No utilice
- disolventes clorados.
- No utilice recubrimiento de cera
- o barniz. **NO** use un limpiador a vapor.
- No deje ningúntipo de acumulación de líquidos (agua, agua, refrescos, derrames, etc.) en el suelo. Limpie inmediatamente las manchas húmedas.
- No utilice lana de acero ni polvos abrasivos querayen el suelo.

## PRODUCTOS DE MARCA LISTOS PARA USAR PARA EL CUIDADO DEL SUELO

Si opta por utilizar un producto comprado en la tienda, pruebe el producto en un área no visible (i.e., armario, esquina o piezas de desecho) para posibles efectos secundarios adversos. Siempre lea las instrucciones asegurándose de que esté formulado para la cubierta de vinilo que compró.

## MANTENIMIENTO PREVENTIVO

• Proteja su piso cuando use una plataforma rodante para mover muebles o electrodomésticos. Es posible que se necesiten láminas protectoras y/omadera de plástico. Nuncadeje rodar o enrolle muebles o electrodomésticos pesadospor el piso.

- Coloque anuncios protectores debajo de las patas de los muebles y otros objetos pesados.
- No utilice alfombras con respaldo de goma.
- Minimice el material abrasivo y la suciedad colocando tapetes a ambos lados de las puertas exteriores y usando tapetes en áreas de alto tráfico.
- Reorganice los muebles y las alfombras periódicamente para evitar cambios desiguales de color y tono debido a la exposición a la luz.
- Evite la exposición a la luz solar extrema. Cierre las cortinas o persianas durante esos momentos.
- Use protectores debajo de las sillas rodantes.
- Mantenga las ruedas de los muebles inclinadas.
- Use ruedas blandas que no sean de goma para los pelos de la oficina.
- Mantenga las uñas de las mascotas cortadas.
- Quítese los zapatos con tacos, clavos o tacones excepcionalmente puntiagudos antes de caminar por el suelo.

## MANTENIMIENTO DEL CLIMA

- Se debe tener cuidado con la temperatura del coco. Los cambios extremos de temperatura pueden dar lugar a una expansión térmica o a una tracción inaceptables. El rango de temperatura es de 60 ° F a 75 ° F y la humedad relativa (HR) de 35% a 55%.
- Evite la exposición directa a la luz solar. Hará que el piso se expanda y resulte en un pico de borde reversible. La exposición al aire frío puede hacer que se contraiga, lo que provoca huecos entre los tablones.
- Use cortinas o cortinas para reducir el calor debido a la luz solar. Desvíe el aire caliente de la rejilla de calor o de la chimenea.
- No esponga el núcleo a líquidos alcalinos o básicos o alcalinos, como una solución cáustica. Afectará a los productos para suelos

## REPARACIÓN DE PISOS

- Los arañazos muy ligeros y pequeños pueden repararse con un rotulador de "retoque" del color adecuado. Los arañazos ligeramente más profundos pueden repararse con masilla o manchas contaminadas. Rellena los arañazos con la masilla. Nivele con espátula. Limpia el exceso de masilla.
- Los arañazos muy profundos pueden requerir el reemplazo de los tablones.